

Runner/ESL-2 Panel Kablosuz Programlama

S. 1/1

P = Program , E = Enter ' a basınız demektir.

- Receiverı beraberinde verilen soketli kablo ile paneldeki yuvaya bağlayın.
- Program moduna girin (Fabrikasyon:P 000000 Enter)
- **P 122 E Zone No E 5 E** burada hangi zonu kablosuz yapacaksınız 5 i yakın.
- Her zone'a takılı olan ürünün tipini girin (Crow Freewave için 4) :
- **P 127 E, Zone No E 4 E-(Denetim Yok)**

Kablosuz Zone Tanıtma (Kod Yükleme, Dijital Olarak)

- **P 164 E Zone No E** Buradan ürünün dijital seri numarasının tanıtımı yapılır.

Örnek ;

1. zone'a Manyetik Kontak tanıtalım.Manyetik kontağın pilini yönlerine dikkat ederek takın.Bu işlemi yaptıktan sonra 10 saniye kadar bekleyin.Mıknatısı cam rölenin yanına koyun.(Sanki kapı kapalıymış gibi).Tamper yayına basın ve basılı tutun.

Montajcı Programına girin, **P 164 E 1 E-E** yapın, Keypad biplemeye başlar. Bu esnada Manyetik kontağın tamper switchini bırakın. Receiver sinyali alır almaz bipleme çift bip sesi ile kesilecek ve Manyetik kontak 1 nolu zone'a tanıtılmış olacaktır.


2. zone'a PIR tanıtalım. PIR dedektörün pilini yönlerine dikkat ederek takın. Bu işlemi yaptıktan sonra 10 saniye kadar bekleyin. Tamper switchine basın ve basılı tutun. Montajcı Programına girin, **P 164 E 2 E-E** yapın, Keypad biplemeye başlar. Bu esnada PIR'ın tamper switchini bırakın.Receiver sinyali alır almaz bipleme çift bip sesi ile kesilecek ve PIR 2 nolu zone'a tanıtılmış olacaktır.


Aynı işlemle (**P 164 E 3 E, P 164 E 16 E**) diğer ürünleri de tanıtabilirsiniz.

Kablosuz Zone'u Silme


Herhangi bir zone'a tanıtılmış ürünü hafızadan silmek için **P 165 E Zone no E** yapın.

Kablosuz Uzaktan Kumanda Tanıtılması

P 18 E 21 E yapın, Keypad biplemeye başlar. Bu esnada  **Kurma** Butonuna basın.**Infinity**(Sağ Üst Tuş) Receiver ünitesi sinyali alınca bipleme kesilecektir.

P 18 E 22 E yapın, Keypad biplemeye başlar. Bu esnada  **Açma** Butonuna basın.**Infinity**(Sol Üst Tuş) Receiver ünitesi sinyali alınca bipleme kesilecektir.

P 18 E 23 E yapın, Keypad biplemeye başlar. Bu esnada  **Stay Kurma** Butonuna basın.**Infinity**(Sol Alt Tuş) Receiver ünitesi sinyali alınca bipleme kesilecektir.

P 18 E 24 E yapın, Keypad biplemeye başlar. Bu esnada  **Panik** Butonuna basın.**Infinity**(Sağ Alt Tuş) Receiver ünitesi sinyali alınca bipleme kesilecektir.

İkinci kumandayı ekleyecekseniz **25 no'lu** adresi **atlayın(Runner için)-Eğer infinity kumanda ESL panel ile çalışıyor ise 25 Enter dan devam edin;** 26, 27, 28 ve 29 no'lu adreslere yine sırasıyla **Kurma, Açma, Stay** ve **Panik** tuşlarını tanıtır. Benzer şekilde 3. kumanda için **30 no'lu** adresi **atlayın, 31, 32, 33** ve **34'e** tanıtım yapın. Panik tuşu kullanılacaksa **P 8 E 24 E** adresine girip buradaki **3** değerini söndürüp **2** yapın ve Enter ile kaydedin (2. ve 3. kumanda için **29** ve **34**).
(**Runner için**)

Örnek ; Kablosuz (Uzaktan) Kumanda Silme: P 19 E Silinecek Buton No E

Örnek: P 19 E 21 E-E (1. Kumandanın Kurma butonu silinir)

Not: Infinity Kablosuz manyetik veya Pır Tanıtma işlemlerinde ilk açılış için Her iki dedektörde bulunan Altın renkli tuşa basılı tutarak pilleri takılır ve dedektör yeşil ışık yaktıktan sonra açılış yapmış demektir. Tanıtma işlemi tamper tuşu ile yapabilirsiniz.